

Aceite para bomba de vacío universal



RIT93092/1 y RIT93094/1: Aceite de bomba de vacío universal

Algunos fabricantes de bombas de vacío recomiendan cambiar el aceite cada vez que se utilice la misma. La sustitución del aceite debe hacerse mientras éste todavía esté caliente; de esta forma, los contaminantes en suspensión se eliminan al extraer el aceite. Si el aceite no se cambia, dichos contaminantes se solidifican reduciendo la eficacia de la bomba de vacío. El aceite incluso, puede dejar de lubricar algunas partes de la misma.

- Disponible en envases de 3,75 lt y 0,95 lt.



RIT77940: Bomba carga aceite MAX-FLOW

Bomba manual para la carga o recuperación del aceite frigorífico de una instalación.

78 ml por bombeo.



RIT69250/1: Termómetro digital tipo bolsillo

Termómetro digital tipo bolígrafo con cabezal rotatorio para una fácil lectura.

Otras características:

- Botón ON/OFF; el termómetro se desconecta automáticamente a los diez minutos para evitar agotar la batería.
- Lee la temperatura cada segundo.
- Escala de temperatura en °C ó °F.